



ACCESORIOS

Instrucciones de uso y mantenimiento

Cepillo y espátula

Cabeza de silicona con mango de madera de haya

Lavar únicamente a mano

Volteador y Cuchara

Cabeza de nailon con mango de madera de haya

Lavar únicamente a mano

Toallas de cocina

100 % algodón

Lavar antes de usar, lavar tres veces por separado, lavar con colores similares

Guante de cocina y Soporte cacerola

100 % poliéster

Resistente al calor hasta 250°C o 482°F

Lavar antes de usar, lavar tres veces por separado, lavar con colores similares